




Manual de instrucciones de armado y uso



Triciclo LITTLE TIGER Deluxe

3211A

IMPORTANTE:

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA


PARTES



Cuadro



Manubrio



Apoya pies



Apoya vaso



Horquilla
delantera



Canasto
trasero




Manija de empuje
(parte inferior)



Ruedas traseras



Asiento




Manija de empuje
(parte superior)



Capota



Rueda delantera



Respaldo




Guardabarros
grande

 Tuercas
(M6)

 Tornillos
M6*30




Guardabarros
pequeño




Eje trasero

 Arandelas
(6mm).

ARMADO




1. Inserte primero el guardabarros grande (N), luego el guardabarros pequeño (P) en la horquilla delantera (B) y atorníllelos.
2. Inserte la rueda delantera (C) en la horquilla delantera (B) y luego ajústelos utilizando los tornillos (F1), tuercas (F2) y arandelas (F3).



3. Abrir la horquilla trasera del cuadro (A), hasta escuchar un "click".
4. Insertar el eje trasero (M) en la rueda trasera (C) luego instalarla en la horquilla trasera presionando el botón de la misma. Una vez instalada la rueda soltar el botón de la horquilla y asegurarse que la rueda este en la posición correcta. Repetir esta secuencia para las dos ruedas traseras.
 - 1) Presionar el botón para insertar el eje.
 - 2) Soltar el botón después de insertar el eje.


5



5.

- 1) Insertar el conjunto de rueda delantera en el cuadro (A).
- 2) Quitar el tornillo del manubrio (G) luego insertarlo en la horquilla delantera (B) y por ultimo ajustar el tornillo nuevamente.
- 3) Quitar el tornillo que se encuentra debajo del asiento (O), luego instalarlo en el cuadro y ajustar el tornillo nuevamente.

6



6.


- 1) Quitar el tornillo y el plástico del apoya pies (L), luego instalarlo en el cuadro ajustando el tornillo y el plástico nuevamente.
- 2) Colocar el canasto (I) en la horquilla trasera del cuadro (A).

7

1



2




7.


1) Quitar el tornillo de la parte trasera del respaldo, luego insertar el respaldo (H) en el soporte para el respaldo y ajustar el tornillo nuevamente.

2) Insertar la parte inferior de la barra de empuje dentro del nivelador direccional y a través de soporte ajustable del respaldo (H). Asegúrese que está en la posición correcta, escuchará un "click".


8



2



3




8.

1) Colocar la capota (K) en el respaldo (H).


2) Insertar la parte superior de la manija de empuje (J) dentro de la parte inferior de la misma (E).

3) Colocar el apoya vaso (Q) en la parte superior de la manija de empuje (J).


FUNCIONES




Apoya pies plegables






Freno



Bloqueo/
Desbloqueo
rueda delantera



Respaldo Ajustable



ADVERTENCIAS

1. Este triciclo puede utilizarse desde los 6 hasta los 72 meses según el siguiente detalle: 6m+ modo de empuje, 18m+ modo de empuje con apoyapiés, 24m+ modo de empuje con pedales, 30m+ triciclo con respaldo, 48m+ triciclo.
2. Lea las instrucciones atentamente antes del uso y consérvelas para futuras consultas. El niño puede sufrir lesiones si no se siguen estas instrucciones. No deje nunca al niño desatendido.
3. No deje nunca al niño desatendido.
4. Este producto tiene que ser armado por un adulto de acuerdo a estas instrucciones y luego entregado al niño. Las imágenes y funciones de este manual son ilustrativas y pueden no coincidir exactamente con el producto real.
5. Mantener alejado del fuego. No dejar guardado este producto por largos periodos de tiempo en lugares húmedos, muy frío o muy cálidos.
6. No usar este triciclo en calles, avenidas, rutas o caminos donde transiten automóviles.
7. Soporta un máximo de 30 kg. No sobrecargarlo.
8. Cuando se utilice en modo Empuje, chequear que los pies del niño siempre este sobre los apoya pies para evitar lesiones. Utilizar siempre el cinturón de seguridad para evitar lesiones.
9. Antes de cada uso chequear que todas las partes del triciclo se encuentren instaladas correctamente y en buen estado. No use este triciclo si alguna de las partes está dañada, podría provocar lesiones.
10. Tirar todo el material de protección y packaging una vez armado.
11. Nunca permitir que otro niño empuje este producto cuando se usa en Modo Empuje.
12. El apoya vaso soporta un máximo de 1KG.
13. Utilizar este triciclo con precaución para evitar caídas o choques que puedan dañar tanto al niño como a terceros.
14. No armar o desarmar este triciclo cuando el niño esté montado en él.
15. No levantar el triciclo cuando el niño este montado en él.
16. No coloque o apoye paquetes o bolsas en la capota del triciclo, ya que podrían caerse sobre la cabeza del niño y causarle lesiones.
17. Una exposición excesiva al sol puede degradar prematuramente el color del triciclo.
18. Limpiar el triciclo con un paño húmedo con agua y jabón suave. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.



www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argentina | Tel.: (0800) 333 4901

info@felcraft.com

-  Felcraft
-  Felcraft Bebes
-  FelcraftBebes
-  @FelcraftBebes



IMPORTADOR: HAPPY LION SRL
C.U.I.T.: 30-71181569-0
ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773
(B1702APG) CIUDADELA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA
FABRICADO: BAJO NORMAS MERCOSUR
MARCA: LITTLE TIGER
MODELO: TRICICLO LITTLE TIGER DELUXE
CÓDIGO NACIONAL: 3211A
CÓDIGO ORIGEN: T300
ORIGEN: CHINA

¡ATENCIÓN! ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO. ¡ATENCIÓN! ESTE JUGUETE CONTIENE PARTES PEQUEÑAS. SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS. ¡ATENCIÓN! NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA. ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. FABRICADO SIN FALATOS COMO PLASTIFICANTE.



7 798168 351937
Triciclo Little Tiger Deluxe