


Felcraft



AÑOS

Manual de instrucciones de armado y uso




Andarín "Forza" Art. RC5607

INTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS

IMPORTANTE: Lea las instrucciones atentamente antes del uso y consérvelas para futuras consultas. El niño puede sufrir lesiones si no se siguen estas instrucciones

1. Este andarín está diseñado para niños de entre **12 y 36 meses**.
2. El peso máximo soportado es de **30 kg**.
3. Está diseñado para ser usado sólo por un niño a la vez.
4. Este andarín deber ser armado por un adulto.
5. Nunca deje al niño desatendido.
6. Las baterías deben ser colocadas y retiradas por un adulto.
7. Nunca utilizar este producto en superficies elevadas, pocas firmes, escaleras, etc. Siempre utilizarlo en superficies planas, libres de obstáculos para asegurarse que el niño no sufra ningún accidente.
8. No utilizarlo en la vía pública, cerca del tráfico o piletas.
9. No levante o traslade este andarín cuando el niño se encuentre dentro del mismo.
10. Antes de cada uso comprobar que todas las piezas estén en perfecto estado.
11. No descuide este andador, guárdelo en un lugar seguro cuando no se esté usando.
12. No utilice este andarín si tiene alguna pieza rota o faltante.
13. No utilice accesorios o repuestos que no sean los aprobados por el fabricante.
14. No utilizar este andarín estando descalzo.
15. Las imágenes, especificaciones, colores y el contenido de este manual como del empaque pueden diferir del producto real.
16. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

PARTES



1. Chasis
2. Barral de seguridad
3. Apoyapiés
4. Volante
5. Respaldo
6. Soporte trasero
7. Bolsa con tornillos y accesorios

8. Ruedas (x2)
9. Cubre ruedas (x4)
10. Eje de dirección
11. Barra de empuje
12. Varilla de dirección



ARMADO



1. Coloque las arandelas en ambos lados del eje.
2. Instale las ruedas traseras

insertándolas en el eje y trabándolas con el tornillo.

ARMADO



3. Coloque el apoyapies en la parte inferior del chasis y ajústelo con los tornillos.

4. Coloque la varilla de dirección en el chasis desde la parte posterior.



5. Conecte los cables al enchufe del volante y luego instale el volante con un tornillo en el centro de la cubierta frontal.


6. Instale el respaldo en el chasis.

7. Coloque los barrales de seguridad a cada lado del respaldo.



8. Con un tornillo unir la varilla de enlace con la barra de empuje.

9. Inserte la barra de empuje dentro del orificio central de la parte posterior del chasis.



10. Coloque el soporte trasero y ajústelo con los tornillos.

ARMADO



11. Modo remolque

12. Modo libre

GARANTÍA

Garantía válida únicamente con factura de compra

La garantía es válida por el término de 180 días a partir de su compra. Nos, Happy Lion S.R.L. garantizamos la funcionalidad de nuestros productos FELCRAFT obligándose a restituir o reparar sin cargo las partes que, sometidas a nuestro examen resulten de fabricación defectuosa.

La garantía quedará sin efecto

Si los defectos, fallas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal uso o sobrecarga o culpa del adquiriente.

Si se constata la intervención de servicios técnicos por parte de terceros no autorizados por la empresa.

www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argentina | Tel.: 0800 333 4901

info@felcraft.com

-  Felcraft
-  Felcraft Bebes
-  FelcraftBebes
-  @FelcraftBebes



Felcraft®

Atención al Cliente:
0800 333 4901
www.felcraft.com
Hecho en China


Importador: Happy Lion S.R.L.
C.U.I.T.: 30-71181569-0
Administración: Av. Gaona 3773, Ciudadela,
Buenos Aires, Argentina
Fabricado: Bajo Normas Mercosur
Marca: Felcraft
Modelo: Andarín Forza
Origen: China
Código De Origen: Y-BC8338P
Código Nacional: RC5607

¡ATENCIÓN!: SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡ATENCIÓN!: ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO.

¡ATENCIÓN!: NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA. ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE

EL JUGUETE CONTIENE 2 PILAS AA 1.5V



No / Incluidas. Las pilas tienen que ser insertadas o cambiadas solamente por un adulto. Desactive el juguete antes de insertar las pilas. No mezcle pilas antiguas y nuevas. No use pilas recargables. Cambie todas las pilas al mismo tiempo. No deje las pilas en el juguete si no lo utiliza durante mucho tiempo. Quite las pilas agotadas del juguete. Deje las pilas fuera del alcance de los niños. Los bornes de una pila o de un acumulador no deben ser puestos en cortocircuito.

USAR PILAS ALCALINAS
(BATTERY SIZE).
COLOCARLAS COMO INDICA
EL GRÁFICO.
UNA VEZ AGOTADAS
REEMPLAZARLAS
POR PILAS NUEVAS.
NO USAR PILAS
RECARGADAS O RELLENAS



7 798168 352859
Andarín Forza Art.RC5607