Felcraft®

Pensando en tu bebé

Felcraft 40 Años

Manual de instrucciones de armado y uso



Centro de Actividades

BW 4020

IMPORTANTE

LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DEL USO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. EL NIÑO PUEDE SUFRIR LESIONES SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ADVERTENCIA: no deje nunca al niño desatendido
PRECAUCIÓN: el montaje debe hacerlo un adulto.
ADVERTENCIA: el niño ahora será capaz de moverse más rápido y más lejos que antes.

PARTES

ARMADO

1. Coloque la base boca abajo. Encastre el sostén del asiento y asegúrese que quede correctamente colocado.



2. Coloque el sube y baja. Asegúrese de ajustar correctamente los tornillos.
3. Localice los botones con formas. Asegúrese de ajustar los tornillos correctamente.



4. Coloque los antideslizantes en los laterales de las patas. Repita el proceso con cada una de las mismas.

5. Coloque las patas en la parte inferior de la superficie del juego, asegúrese de ajustar los tornillos correctamente. Repita el proceso con cada una de las patas.
   ADVERTENCIA: Ajustar demasiado los tornillos puede causar daño en las partes plásticas.
   Una vez que haya colocado todas las patas, gire la base y ubiquela como va.

6

3 BANDAS ELÁSTICAS

3 CLAVIJAS

3 COVERTORES DE BANDAS ELÁSTICAS

6. Ahora ya está listo para instalar la plataforma triangular. Las partes que incluye son: 3 bandas elásticas, 3 clavijas, 3 covertores de bandas elásticas.

7

RANURA EN FORMA DE "U"





7. Pase las bandas elásticas por las cavidades laterales de la chaveta. Colocar la chaveta en la base de la plataforma.



8. Colocar la traba de la chaveta y ajustar los tornillos con un destornillador.
   Realice la misma operación en las chavetas restantes.



9. Dar vuelta la plataforma. El lado que está impreso es que el debe estar hacia arriba. Encastre los ganchos que sostienen las bandas elásticas de la plataforma a las patas.
10. Asegúrese que queden bien encastradas.



11. Ajuste de altura de la plataforma.
    Ajuste la plataforma triangular a la altura que su bebé lo necesite. De tal forma que el asiento quede a una altura en la que el bebé pueda extender bien sus piernas.

12



"Coloque el sostén del asiento boca abajo en una superficie plana para realizar la colocación de las ruedas".

12. Alrededor del sostén del asiento encontrará las ranuras donde deberá colocar las ruedas, las cuales hacen que el asiento sea giratorio.

13

13. Quite el asiento de tela de la bolsa plástica. El lado del asiento que debe quedar hacia adentro es el que se encuentra estampado.

14

15

14. COLOCACIÓN DEL ASIENTO: La etiqueta de seguridad debe quedar hacia afuera del sostén del asiento. Deje que la tela sobresalga unos 8 cm aproximadamente.
15. Gire la tela hacia abajo alrededor del asiento.

16

16. Gire el sotén del asiento hacia abjo.

17



17. Coloque las bandas elásticas, que se encuentran alrededor del asiento, en las trabas las cuales se encuentran alrededor del sostén del mismo. Asegúrese de colocar todas las bandas elásticas correctamente (en total deben ser 8). Si encuentra que alguna de las bandas elásticas no están alineadas, por favor, quite todas nuevamente y verifique que el asiento esté colocado correctamente.

18

18. Una vez armado el asiento, coloquelo en la base de los juegos. asegúrese de colocarlo correctamente. Verifique la instalación del asiento: el asiento deberá girar libremente en la superficie del juego. El asiento debe estar perfectamente colocado como para resistir la rotación y los tirones del bebé cuando esté jugando.
19. Cuando instale los juegos didácticos, por favor reconozca cual es la ubicación correcta de cada uno de ellos. Si los coloca correctamente, quedarán firmemente colocados en la base.
20. La manera de instalar el juguete con forma de girasol y el de la pelotita, es la misma que la del juguete anterior.

21



21. Coloque el órgano sobre la superficie de juego, en ésta encontrará los botones donde podrá calzarlo. De este modo quedará firme y evitará que el mismo se caiga.

FUNCIONES DEL CENTRO DE ACTIVIDADES



ASIENTO GIRATORIO: El asiento gira 360° para maximizar las actividades según sus necesidades.

TORTUGA CON ESPEJO: Tortuga con espejo para despertar la curiosidad del bebé hacia lo desconocido.

JUGUETE DIDÁCTICO EFECTO REBOTE: Este juguete tiene un aro rígido que el bebé podrá presionar hacia abajo. El mismo también tiene un amortiguador para que el bebé pueda ejercitar sus brazos hacia arriba y hacia abajo mientras está jugando.

JUGUETE CON FORMA DE GIRASOL: Juguete con atractivo girasol. El bebé podrá girarlo y deslizarlo de abajo hacia arriba. esta función lo ayuda a ejercitar la flexión de sus dedos.

PELOTA COLORIDA: Pelota giratoria y colorida, la cual gira en diferentes direcciones. Ayuda a ejercitar la vista del bebé.

SUBE Y BAJA: A un lado del sube y baja se encuentra un pato, al otro lado una tortuga. Cada vez que presione un lado, ascenderá uno u otro.

ORGANO MUSICAL: Divertido órgano musical que reproduce 4 sonidos de diferentes animales y 5 dulces melodías.

PLATAFORMA TRIANGULAR: La plataforma triangular está diseñada para una mayor comodidad y desarrollo del bebé.

BOTONES CON FORMAS

1. Cuando presiones uno de los botones saltará otro.
2. Cuando presione 2 de los botones al mismo tiempo y luego presione el botón que había quedado arriba, los otros 2 saltarán hacia arriba nuevamente.
3. Si presiona los 3 botones simultáneamente hacia abajo y luego presiona uno, los otros dos saltarán hacia arriba.

Felcraft®

Pensando en tu bebé

www.felcraft.com

Avenida Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela, Buenos Aires
Argentina | Tel.: (0800) 333 4901
info@felcraft.com

Felcraft
Felcraft Bebes
FelcraftBebes
@FelcraftBebes

Felcraft

Atención al Cliente:
0800 333 4901
www.felcraft.com
Hecho en China

TODOS LOS DERECHOS Y PATENTES RESERVADOS

IMPORTADOR: HAPPY LION SRL
C.U.I.T.: 30-71181569-0
ADMINISTRACIÓN: AV. GAONA 3773
(B1702APG) CIUDADELA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA
FABRICADO: BAJO NORMAS MERCOSUR
MARCA: FELCRAFT
MODELO: CENTRO DE ACTIVIDADES LUXE
CÓDIGO FELCRAFT: BW4020
CÓDIGO ORIGEN: W1696
ORIGEN: CHINA

!ATENCIÓN! ENTREGAR EL JUGUETE AL NIÑO DESPUÉS DE HABER SIDO ARMADO POR EL ADULTO. ¡ATENCIÓN! ESTE JUGUETE CONTIENE PARTES PEQUEÑAS.
SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS. !ATENCIÓN! NO UTLIZAR EN LA VÍA PÚBLICA.
ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
FABRICADO SIN FTALATOS COMO PLASTIFICANTE.

¡ATENCIÓN!:
EL PESO MÁXIMO
PERMITIDO ES DE 12 KG.
DEBE SER USADO POR
NIÑOS DE 6 MESES
A 12 MESES.

REPUBLICA ARGENTINA

7 798168 350190

Centro de Actividades BW4020



EL JUGUETE CONTIENE 2 PILAS AA. NO/INCLUIDAS:
LAS PILAS TIENEN QUE SER INSERTADAS O REEMPLAZADAS SOLAMENTE POR UN ADULTO. DESACTIVE EL JUGUETE ANTES DE INSERTAR LAS BATERÍAS. NO MEZCLE BATERÍAS ANTIGUAS Y NUEVAS.
NO USE BATERÍAS RECARGABLES. CAMBIE TODAS LAS BATERÍAS AL MISMO TIEMPO. QUITE LAS PILAS AGOTADAS DEL JUGUETE. DEJE LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. LOS BORNES DE UNA PILA O DE UN ACUMULADOR NO DEBEN SER PUESTOS EN CORTOCIRCUITO.